

**tiptoi**<sup>®</sup>  
macht Wissen lebendig

Das audiodigitale Lern- und Kreativsystem  
für Bücher Spiele und Spielzeug

# Lautsprecher

für

**active**

Bewegungsspiele



Ravensburger

## Der Lautsprecher zu den ACTIVE Spielen

---



Mit tiptoi® ACTIVE kommt Bewegung ins Spiel. Dieser Lautsprecher hilft den Kindern, die Spielanweisungen deutlich zu verstehen. Durch das Einstecken der Spielkärtchen in den Schlitz unterhalb des tiptoi® Logos, haben die Kinder die Hände frei um sich zu bewegen.

tiptoi® spielt Musik, führt durch das Spiel und motiviert die Kinder zu unterschiedlichen Bewegungen. Ob alleine oder gemeinsam: mit tiptoi® ACTIVE macht Bewegung Spaß.

**Dieser Lautsprecher funktioniert mit allen tiptoi® Stiften. Mit dem tiptoi® Lautsprecher können alle Spiele der ACTIVE Reihe gespielt werden.**

## Hinweise zur Bedienung des Lautsprechers

---

### Batterien einlegen bzw. wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Lautsprechers. Lösen Sie hierfür die Schraube der Abdeckung mit einem passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher. Legen Sie anschließend 3 Batterien des Typs 1,5V AAA/LR03 in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, die Batterien gemäß den Polungszeichen „+“ und „-“ korrekt einzulegen. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie die Schraube der Abdeckung festziehen.

Weitere Hinweise zur Handhabung der Batterien finden Sie auf Seite 4 dieser Anleitung (Sicherheitshinweise).

## Lautsprecher anschalten

Schalten Sie den Lautsprecher an der Unterseite an. Die Kontrolllampe an der Außenseite leuchtet nun rot. Sollte dies nicht der Fall sein, dann überprüfen Sie die Batterien und wechseln diese gegebenenfalls.

## Lautsprecher an tiptoi-Stift anschließen

Stellen Sie den tiptoi-Stift in die runde Öffnung auf der Oberseite des Lautsprechers. Achten Sie dabei darauf, dass der Stift gerade steht und die Spitze nach unten zeigt.



Schließen Sie das Kabel des Lautsprechers an die Kopfhörerbuchse auf der Rückseite des tiptoi-Stiftes an.

**Lautstärke regeln**  
Die Lautstärke des Lautsprechers wird über den Lautstärkeregler am tiptoi-Stift geregelt.

## Wichtige Informationen zur Benutzung des tiptoi-Lautsprechers:

- Für eine einwandfreie Funktionsweise muss die transparente Scheibe über dem Lautsprecherschlitz sauber gehalten werden.
- Schalten Sie den tiptoi-Lautsprecher nach dem Spielen aus.
- Das Innenteil des Lautsprechers darf nicht auseinandergenommen werden.
- Bitte darauf achten, dass keine Flüssigkeiten in den Lautsprecher dringen.
- Den Lautsprecher nicht direkter Sonnenbestrahlung oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.
- Zur Reinigung bitte die Oberfläche mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen. Keine chemischen Lösungsmittel verwenden.
- Bitte diese Anleitung aufbewahren.

### Sicherheitshinweise

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen auf keinen Fall wieder aufgeladen werden!
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden!
- Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor sie geladen werden!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden!
- Batterien gemäß den Polungszeichen „+“ und „-“ korrekt einlegen!
- Wenn die Batterien entladen sind oder wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, müssen die Batterien entfernt werden!
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden!
- Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien.
- Nur Batterien des vorgegebenen Typs oder eines gleichwertigen Typs verwenden.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig, nicht nur einzelne.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sollen auf folgende Art entsorgt werden: Werfen Sie die elektrischen Bestandteile des Spiels nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie in der Rückgabestelle für Elektroaltgeräte ab. Erkundigen Sie sich in Ihrer Gemeinde nach den durch die kommunalen Entsorger zur Verfügung gestellten Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

© 2021

Ravensburger Verlag GmbH · Postfach 24 60 · D-88194 Ravensburg  
Distr. CH: Carlit + Ravensburger AG · Grundstr. 9 · CH-5436 Würenlos  
[www.ravensburger.com](http://www.ravensburger.com)  
[www.tiptoi.de](http://www.tiptoi.de)